

## ⚠ MISE EN GARDE



### VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

- Pour éviter les blessures et les dommages matériels, le luminaire ne devrait être installé que par des électriciens ou des employés autorisés.
- Avant l'installation, le service ou l'entretien de routine de cet équipement, suivez ces précautions générales.
- L'installation commerciale, le service et l'entretien des luminaires devraient être effectués par un électricien autorisé qualifié.
- Pour l'installation : Si vous avez des doutes concernant l'installation ou l'entretien des luminaires, consultez un électricien autorisé qualifié et reportez-vous au code local de l'électricité.
- Pour prévenir les dommages ou l'usure du câblage, faites en sorte qu'il n'entre pas en contact avec les bords de la tôle ou d'autres objets pointus.
- Coupez l'alimentation en électricité dans le coffret à fusibles ou le boîtier à disjoncteurs avant de câbler le luminaire sur l'alimentation.
- Coupez l'alimentation en électricité lorsque vous effectuez tout entretien.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation est correcte en la comparant aux renseignements qui figurent sur l'étiquette du luminaire.
- Ce produit doit être installé conformément au National Electric Code (NEC) et à l'ensemble des codes de l'électricité et des normes de sécurité fédérales, étatiques, provinciales et locales.
- Ne pas pratiquer ni modifier de trous dans l'enveloppe d'un câblage ou d'un composant électrique pendant l'installation du nécessaire.


### CAUTION:

- Les troffers LED ne conviennent pas pour une utilisation dans des endroits humides.
- Les troffers LED ne sont pas adaptés pour être recouverts d'un matériau d'isolation thermique.
- Les troffers LED ne doivent être installés que par des électriciens qualifiés.
- Avant l'installation de l'entretien, coupez l'alimentation pour éviter les chocs électriques.
- Veuillez garder le troffer LED à l'écart des substances corrosives et veuillez utiliser un chiffon sec lors du nettoyage.


### PARAMÈTRES DU PRODUIT

PART NO.	POWER	WORKING CURRENT	INPUT VOLTAGE	LUMINOUS EFFICACY	CCT	VIEWING ANGLE	RA	PF	DIMMABLE	WARRANTY
RTDIBS22-3354WC0	30W/35W/40W	0.367A	AC100-347V	125LM/W	3500K/4000K/5000K	120°	≥80	≥0.9	0-10V	5 YEARS
RTDIBS24-345WC0	30W/40W/50W	0.458A	AC100-347V	125LM/W	3500K/4000K/5000K	120°	≥80	≥0.9	0-10V	5 YEARS


## INSTRUCTION D'INSTALLATION - (CONSERVEZ CES INSTRUCTION).




1. Dévissez le couvercle du boîtier électrique.




2. Connectez le conduit électrique à la boîte électrique.




3. Connectez tous les fils séparément.



4. Remettez le couvercle du boîtier électrique en place et fixez-le avec une vis. Sélectionnez la puissance et la température de couleur réglables.



5. Installez le luminaire au plafond.



6. Utilisez des supports de protection pour votre sécurité.